

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda a sábado, das 7h às 20h.

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000**

**Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40**

www.mondialine.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

01/14 Rev.00

MONDIAL



**Manual de
Instruções**

P-15

**Tourmaline
CERAMIC**



Modelo P-15: 4880-01

PRANCHA ALISADORA TOURMALINE CERAMIC MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma PRANCHA ALISADORA TOURMALINE CERAMIC MONDIAL com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no alisamento de seu cabelo. Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente todas as instruções de uso. Elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
 - Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
 - Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo. Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas.
 - Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
 - Não descansa o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
 - Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
 - Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
 - Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
 - Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso, mesmo que por breves instantes.
 - **ATENÇÃO:** Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou outros recipientes contendo água.
 - Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
 - Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu eletricitista para maiores esclarecimentos.
 - Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
 - Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
 - Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
 - Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
 - Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
 - Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.**
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

ANTES DE UTILIZAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE CERAMIC MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada.
- A lâmpada-piloto irá acender indicando que o aparelho está ligado.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e segura.
- Aguarde aproximadamente 5 minutos até que a chapa esteja aquecida.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO UTILIZAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE CERAMIC MONDIAL

- Com os cabelos secos e desembaraçados, separe o cabelo em pequenas mechas. O resultado será melhor em mecha com pouca quantidade de cabelo.
- Coloque a mecha entre as chapas de cerâmica, próxima à raiz. Segure a mecha firmemente esticada, aperte as hastes para fechar a prancha e deslize-a em direção às pontas.
- Repita os movimentos em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo o aparelho 5 segundos no máximo em cada mecha para obter o resultado desejado. Se necessário, deslize a prancha mais de uma vez em cada mecha. Aguarde alguns segundos entre as operações para obter um alisamento perfeito.
- O tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha poderão variar de acordo com o tipo de cabelo (liso, crespo, ondulado ou rebelde), sua textura (finos ou grossos) e o comprimento (curtos, médios ou compridos).
- Para modelagem das pontas, gire o aparelho para dentro ou para fora de acordo com o resultado desejado.
- Deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear para não prejudicar o efeito do alisamento.
- Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador para não danificar as chapas cerâmicas de aquecimento ou o cabelo. Esse tipo de operação só deve ser executada por um profissional especializado.

COMO LIMPAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE CERAMIC MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies. Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pano seco e macio.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou qualquer líquido.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar as superfícies externas e as chapas do seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externamente, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
- Não enrole o cabo plugue no aparelho para armazená-lo. Enrole-o separadamente antes de guardar.